



Healthy Paws Vet Clinic™

Instructions for lightbox/Instructions pour le tableau lumineux/
Anleitung für den Leuchtkasten/Instrucciones para la caja de la luz/ Istruzioni per la scatola della luce

Batteries Replacement/ Remplacement des piles/Austausch der Batterien
Reemplazo de las Pilas/ Sostituzione delle Pile



BD35140/BD35140Z



- (EN): Open the battery cover with a screwdriver. Install 3 x AAA batteries and follow the polarity.
- (FR): Ouvrir le compartiment des piles avec un tournevis. Installer 3 piles AAA en respectant bien la polarité.
- (DE): Batteriefach mit einem Schraubendreher öffnen. 3 AAA-Batterien unter Beachtung der Polarität einlegen.
- (ES): Abre la tapa de las pilas con un destornillador. Instala 3 pilas AAA y sigue la polaridad.
- (IT): Apri il coperchio del compartimento pile con un cacciavite. Installa 3 pile AAA e segui la polarità.

- (EN): Close the battery cover with a screwdriver. Slide the switch to ON position for ON MODE to start.
- (FR): Refermer le compartiment avec un tournevis. Glisser l'interrupteur sur ON pour mettre en Mode ON
- (DE): Batteriefach mit einem Schraubendreher schließen. Den Schalter auf ON stellen, um den ON-Modus anzuschalten.
- (ES): Cierra la tapa de las pilas con un destornillador. Desliza el interruptor a la posición ON (encender) para ON MODE (EL MODO ENCENDIDO) para comenzar.
- (IT): Chiudi il coperchio del compartimento pile con un cacciavite. Fai scorrere l'interruttore a la posizione ON (accendere) per ON MODE (il MODO ACCESO) per iniziare.

 **WARNING:**
CHOKING HAZARD - Small parts.
Not for children under 3 years.

 **AVERTISSEMENT:**
RISQUE DE SUFFOCATION - Petites pièces.
Ce produit n'est pas recommandé pour les enfants de 3 ans et moins.



(EN): WARNING: SMALL PARTS - CHOKING HAZARD. Not suitable for children under 3 years.
(FR): ATTENTION: PETITS ÉLÉMENTS - DANGER D'ÉTOUFFEMENT. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
(DE): ACHTUNG: KLEINE TEILE - ERSTICKUNGSGEFAHR. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
(ES): ADVERTENCIA: PIEZAS PEQUEÑAS - PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO. No apropiado para niños menores de 3 años.
(IT): AVVERTENZA: RISCHIO DI SOFFOCAMENTO DI PICCOLE PARTI. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.
(NL): WAARSCHUWING: KLEINE ONDERDELEN - VERSTIKKINGSGEVAAR. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
(DK): ADVARSEL: SMÅ DELE - FARE FOR AFKØKNING. Ikke egnet til børn under 3 år.
(SE): VARNING: KVÄVNINGSRISK - Små delar. Inte för barn under 3 år.
(PL): OSTRZEŻENIE! MAŁE ELEMENTY - NIEBEZPIECZENSTWO ZADŁAWIENIA. Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
(GR): ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Περιέχονται Μικρά Μέρη. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών
(AR): تحذير: خطر الاختناق لأن المنتج يحتوي على أجزاء صغيرة. لا يناسب الأطفال دون 3 سنوات

3+

